Eyro | Biblioteca de manuales

OUPES panel 240 W

Manual del fabricante
Sección original en español

Panel solar OUPES de 240 W, modelo OPS-PV-240W-V1.0.


Se conservan las páginas españolas completas y las ilustraciones del fabricante. Las condiciones de garantía del fabricante pueden depender del país y del canal de compra. Consulta la garantía de Eyro en tu compra.

Fuente del fabricante:
https://oupes.com/pages/user-manual-download

Preparado: 26 de octubre de 2026 | Español | PDF

OUPES

NO POWER OOPS WITH OUPES



User Manual

240W Solar Panel

Version: OPS-PV-240W-V1.0

Customer service

US Region

Email us: support@oupes.com
Call us: +1(209)400-9909
Website: oupes.com

European Union Region

Email us: support.eu@oupes.com
Website: eu.oupes.com

Canada Region

Email us: support.ca@oupes.com
Website: ca.oupes.com

United Kingdom Region

Email us: support.uk@oupes.com
Website: uk.oupes.com

Mexico Region

Email us: support.mx@oupes.com
Website: mx.oupes.com

Tabla de Contenido en Español

Descargo de responsabilidades **37**

Lista de Productos **38**

Descripción del Producto **39-40**

- Especificaciones 39
- Descripción del Producto 40

Instrucción para Uso **41**

Método de Conexión **42**

Método de Cálculo **43-44**

- En Serie 43
- En Paralelo 44

Descargo de responsabilidades

Antes de usar este producto, consulte cuidadosamente este manual del usuario para asegurarse de que comprende completamente el producto y puede usarlo correctamente. Después de leer este manual del usuario, consulte mantener protocolo en un lugar seguro para futuras referencias. El uso inadecuado de producto puede provocar lesiones graves a usted mismo o otros, o provocar daños al equipo y pérdida de propiedad. Al usar producto, se considera que ha entendido, reconocido y aceptado todos los términos matemáticos y contenidos de documento. La Compañía no será responsable de ningún daño causado por el incumplimiento por parte del usuario de utilizar este producto de acuerdo con este manual del usuario.


De conformidad con las leyes y reglamentos, la compañía se reserva el derecho de interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con este producto. Este documento está sujeto a cambios, actualizaciones, revisiones o terminación sin previo aviso.

Por favor visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente del producto.

Visitate il nostro sito web per le ultime informazioni sui prodotti.

- La empresa no será responsable de ningún daño causado por fuerza mayor (por ejemplo, incendio, tifón, inundación, terremoto) o por el uso en otras circunstancias anómalas por parte del cliente.
- La empresa no asume responsabilidad por pérdidas causadas por el uso de conectores no estándar.
- La empresa no será responsable de ningún daño causado por el incumplimiento de la operación estándar.
- Por favor, no desmonte el producto. De lo contrario, la garantía quedará anulada.

Lista de Productos




Panel Solar*1




Cable de extensión MC4 a Anderson+XT60+7909



Base impermeable*4



Indicador de Reloj Solar*1



Manual del Usuario*1


Descripción del Producto

Especificaciones

Potencia Nominal	240W
Eficiencia de la Célula	23%
Voltaje de Circuito Abierto	24,6 V
Corriente de Cortocircuito	12,3 A
Voltaje Máximo de Funcionamiento	20,5 V
Corriente Máxima de Funcionamiento	11,7 A
Grado IP	IP65
Temperatura de Funcionamiento	-4°F~185°F (-20°C~85°C)
Dimensione	Plegado: 26,18*23,23*2,36 pulgadas (665*590*60 mm)
	Desplegado: 99,57*23,23*1,38 pulgadas (2529*590*35 mm)
Peso Neto	19,84 lb (9 kg)

Descripción del Producto

Resumen




Instrucción para Uso


a）Deshaga todas las correas de botón, despliegue los paneles solares y extienda los soportes.

b）Coloque el indicador de reloj solar en la parte superior del módulo fotovoltaico.

c）Ajuste el panel solar para enfocar la luz solar dentro del círculo del indicador de reloj solar, logrando una iluminación óptima en su centro.


d）Conecte el panel solar a la estación de energía portátil y comience a cargar.






Método de Conexión

Método 1: Conecte el conector 7909 al puerto de entrada solar de la estación de energía.



Método 2: Conecte el conector MC4 macho del primer panel al conector MC4 hembra del siguiente y así sucesivamente. Luego, conecte el cable de carga Anderson a MC4 (un par de conectores MC4) con los conectores MC4 del primero y del último.




Método de Cálculo

En Serie

Conecte paneles solares con las mismas especificaciones, y se recomienda conectar paneles solares con las mismas especificaciones.


	En Serie	Ejemplo
Voltaje Total	Si ammonta	24,6 V*3
Corriente Total	Igual que un solo panel solar	12,3 A
Potencia Total	Voltaje Total*Corriente Total	24,6 V*3*12,3 A



En Paralelo

Conecte paneles solares con las mismas especificaciones, y se recomienda conectar paneles solares con las mismas especificaciones.

	En Paralelo	Ejemplo
Voltaje Total	Igual que un solo panel solar	24,6 V
Corriente Total	Se suma	12,3 A*3
Potencia Total	Voltaje Total *Corriente Total	24,6 V*(12,3 A*3)





NO POWER OOPS WITH OUPES